

FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - www.fitze-ventinox.ch - info@fitze-ventinox.ch

Regler

Um eine hohe Laufruhe zu erzielen, empfehlen wir Traforegler ein einzusetzen. Dies kann vor allem bei offenen Feuerungen (Cheminée/Grill) wesentlich Vorteile bringen.



TE05 / TE1

TE2

STR1 / STR2.2

Regler TE05/TE1 UP passend in eine UP-Dose Grösse 1+1 ; AP 160 x 80 x 80 mm

Regler TE2: Schalter UP passend in eine UP-Dose Grösse 1 ; AP 82 x 82 x 90 mm – Trafo: 120 x 120 x 75 mm (L x B x H)

Regler STR1: AP 84 x 160 x 88 mm

Regler STR2.2: AP 115 x 205 x 100 mm

Die Traforegler sind 5-stufig

Hinweis:

Die Typen TE05 und TE1 sind Design ‚Edizio due‘. Nur in weiss erhältlich. Sie lassen sich nicht mit dem Feller-Edizio kombinieren!

Die Regler TE05/TE1 müssen nach einem Stromunterbruch neu gestartet werden!

***Wie liefern zu unseren Ventilatoren auch Frequenzumrichter.
Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen dazu haben.***

FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - www.fitze-ventinox.ch - info@fitze-ventinox.ch

régulateur

Nous recommandons l'utilisation d'un contrôleur de transformateur afin d'obtenir un fonctionnement très régulier. Ceci peut être particulièrement utile avec les systèmes de cuisson ouverts. (cheminée/grill) apportent des avantages essentiels.



TE05 / TE1



TE2



STR1 / STR2.2

Le contrôleur TE05/TE1 UP s'insère dans un boîtier UP de taille 1+1 ; AP 160 x 80 x 80 mm

Contrôleur TE2 : le commutateur UP s'insère dans un boîtier UP de taille 1 ; AP 82 x 82 x 90 mm - Trafo: 120 x 120 x 75 mm (L x B x H)

Contrôleur STR1: AP 84 x 160 x 88 mm

Contrôleur STR2.2: AP 115 x 205 x 100 mm

Les contrôleurs de transformateurs sont à 5 étages

Indice:

Les types TE05 et TE1 sont disponibles en version Edizio et Edizio. Seulement en blanc.

De plus, ils ne peuvent pas être combinés avec le Feller Edizio!

Les régulateurs TE05/TE1 doivent être redémarrés après une coupure de courant!

***Nous fournissons également des convertisseurs de fréquence pour nos ventilateurs.
N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions.***

FITZE VENTINOX AG, Bernstrasse 43, CH-3303 Jegenstorf

Tel. +41 (0)31 765 66 67 - www.fitze-ventinox.ch - info@fitze-ventinox.ch

regolatore

Si consiglia l'uso di un regolatore di trasformatori per ottenere un funzionamento molto regolare. Ciò può essere particolarmente utile con sistemi di cottura aperti. (caminetto/grill) portano vantaggi essenziali.



TE05 / TE1

TE2

STR1 / STR2.2

TE05/TE1 Il controller UP si inserisce in una scatola UP misura 1+1 ; AP 160 x 80 x 80 mm

Controllore TE2: l'interruttore UP si inserisce in una UP-box misura 1; AP 82 x 82 x 90 mm - Trafo: 120 x 120 x 75 mm (L x B x H)

Controllore STR1: AP 84 x 160 x 88 mm

Controllore STR2.2: AP 115 x 205 x 100 mm

I controllori dei trasformatori sono a 5 stadi

Un indizio:

I modelli TE05 e TE1 sono disponibili in Edizio e Edizio due. Solo in bianco.

Inoltre, non possono essere combinati con la Feller Edizio!

I controllori TE05/TE1 devono essere riavviati dopo un'interruzione di corrente!

***Forniamo anche convertitori di frequenza per i nostri ventilatori.
Vi preghiamo di contattarci se avete domande.***